YCTPOЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЕ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ ГРАНИТ-У

Hacnopt PTI.220.018 HC



I. HASHAYEHUE

Устройство переголориое громкоговорящее "Транит-У" преднавначено для эксплуатация в отвидиваемых помещениих при температуре окружающего воздуха от 5 до $40^{\circ}\mathrm{C}_{\circ}$, относительной влажности до 90%при температуре не выше $30^{\circ}\mathrm{C}_{\circ}$.

Устройство "Гранит-У", тила "директор-секретарь", может эксплуатироваться в учреждениях с уровнем шума в местах расположения аппаратов не более 50 дБ.

Устройство состоит из двух одинаковых абонентских аппаратов, ссединенных между собой экранированной линией связи, сопротивлением двух проводов не более 50 Ом.

Принцип работы устройства — симплекс с возможностью перебоя. Устройство обеспечивает:

- вызов абонента и передачу информации голосом после кратковременного нажатия кнопки "НКЛ";
 - б) прием информации:
 - в) световую индикацию режимов реботы:
- г) возможность переключения направления передачи кратковременным нажатием кнопки "ЕКЛ" на аппарате принимающем информацию;
 - д) отключение аппаратов нажатием кнопки "ВЫКЛ";
 - е) автоматическое отключение аппаратов при паузе в разговоре, Питание устройства осуществляется от батарей ГБ-ІО-У-І,3.

STHING ANALAMMANA

Технические данные приведени в тал. Т

Таблица Т

Наименование параметра	Норма	Погрешность
. Слоговая разборчивость, % не менее	75	±5
. Уровень шума, дБ, не более	минус 40	±3
В. Номинальная выходная мощность, Вт не менее	0,1	+0.01
4. Рабочий диапазон частот, Гц, не менее	315-4600	±25
5. Коэффициент гармоник,%, не более	IO	±I
6. Напряжение питания, В	9 <u>+</u> I	
7. Сопротивление двух проводов линии связи, Ом, не более	50	±2;5
8. Габаритные размеры аппарата, мм	220x220xI00	±3
9. Масса аппарата, кг, не более	3,5	±0,05

3. СОСТАВ УСТРОЙСТВА

В состав переговорного устройства Гранит-У входят: аппарат абонентский 2 шт.

паспорт

2 mr.

Примечание: Устройство при поставке батареейГБ-IO-V-I,3 не комплектуетол.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Функциональная схема

Устройство состоит из двух одинаковых абонентский аппаратов, соединенных между собой линией связи.

Функциональная схема устройства приведена в приложении I.

В абонентский аппарат устройства входят следующие функцио-

схема управления:

реле времени;

ключ І;

ключ 2:

усилитель мошности:

усилитель микрофонный.

4.1.1. Схема управления предлазначена для включения абонентского аппарата в режим приема или передачи сообщения.

Схема управления выполнена на микросхемах 32, 33 (приложение 2).

4.1.2. Реле времени предназначено для отключения аппарата при длительной паузе в разговоре, что необходимо для экономии расхода анергии батареи.

Реле временя выполнено на трензисторах ТІ, Т2, Т4 и логическом элементе 33.4 (подложение 2).

4.1.3. Ключи I и 2 предназначени для управления реле РІ и Р2 (приложение 2). Ключ I выполнен на транзиоторе ТЗ, глюч 2 на транзисторе ТЭ. Работой ключей управляет охема управления.

4.1.4. Усилитель мощности предназначен для усиления речевого бизнала, поступищего с микрофонного усилителя передаждено аппарата. Усилитель мощности выполнен на микросхеме 34 и транзистомом т5-78.

4.1.5. Усилитель микрофонный, выполненный на микроскеме ЭІ, предназначен для усиления речевого сигнала, поступакщего с микрофона.

4.2. Работа устройства

При нажатии кнопки КнI ("НКЛ") подается напримение питания на реле времени, микрофонний усилитель, цифровые микросхемы 32,33, ключ I, клемоу КаІ линии свизи, на кход схемы управления. Схема управления формируют октиват, открывающий клич I, и сигнал, закрылающий ключ 2. При открытом ключе I через обмотку реле РІ протекает электрический ток. Реле РІ, замикая свой контакт, подключает напражение питения к усилитель микрофонному, реле времени и к схеме управления. Таким, образом, на указанные уэлы будет подаваться питание и после того, как будет отпущена кнопка КиI, аппарат готов к передече сообщения.

Через клемку КлІ и линию связи напряжение питания поступает на схему управления, ключ 2 и реле времени второго аппарата, Слема управления второго аппарата формирует сигнал, открывающий ключ 2 и закрывающий ключ 1. При открытом ключе 2, через обмогку реле Р2 протеквет электрический ток. Реле Р2, замижаю свои контакти, подтавление шитания и усилитель мощности и к реле времен.

Таким образом, второй ашпарат готов к приему сообщения.

Сигнал с микрофона первого аппарата, усиленный микрофонным усылителем, поступает на реле времени и через линию связи на реле времени и усилитель мощности второго аппарата.

4.3. Работа составных частей устройства

4.3.I. Схема управления выполнена на семи логических элементах 32.I-33.3 типа 22.НЕ (приложение 2). Расотой кирчей управляет тратгер, выполненный на элементах 32.3, 32.4. При нажатии кнопки Киї на вход элементов 32.1 и 33.I подавтоя высокае потенциалы (логические "I"), при этом тратгер устанавливается в положение, при котором на выходе элемента 32.3 устанавливается логическая "I", а на выходе элемента 32.4 – логический "О", в таком состоянии тратгер открывает траняютор Тэ. и закрывает траняютор Тэ.

Такое состояние схемы управления соответствует режиму пере-

Для переключения аппарата в режим пряема сообщения (наватие кнопки "ККЛ" на другом аппарате) на логические элементи 32.1,32.2 через линию связи (КлІ) подается высокий потенциал, При этом на выходе элемента 32.3 устанавливается логический "О", а на выходе элемента 32.4 — логическия "Г".

В таком соотолнии тригтер открывает транзистор ТЭ и закрывает транзистор ТЗ. Уровень громкости приема речи регулируется ревистором RIO, введенный под шлиц на поддон аппарата.

4.3.2. Реле времени представляет сообй усилитель низкой частом, виполненный на транзияторах ТІ и Т2. Сигнал, усиленный этим усилителем, випремляется диодом ДВ и поступает на базу транзистор Т4. Транзистор открывается и сикости С22, С23 разрижаются. При этом на выходе логического элемента 33.4 устанавливается логическая "І", которая не вликет на работу ключей І и 2.

Если нет сигнала на входе реле времени, транзистор Т4 закрыт и контенсовторы С22, С23 заржавятся. При достимении на обкладках конденсовторов определенного потенциала, на выходе логического заменента 33.4 устанавливается логический "О", закрывающий ключи I и 2.

При закрывании ключей абонентский аппарат выключается. Время задержки выключения аппарата зависит от величин емкостей С22, С23 и резистор R35.

Перечень элементов схемы электрической принципиальной приведен в табл. 2.

Таблица 2.

ление очное онное	онное Наименование обозна-			
CIC3	Конденсатор КМ-56-Н90-0,068 мкФ±20%	3		
C4	Конденсатор КМ-56-H90-0, 15 мкФ-80%	I.		
C5	Конденсатор КМ-56-М1500-2200 пФ±5%	I		
C6 .	Конденсатор КМ-56-H90-0,015 мкФ+200	I		
C7	Конденсатор К50-6-1-16В-10 мкФ-БИ	I		
C8	Конденсатор КМ-56-М1500-2200 пФ±5%	I		
C9	Конденсатор К73П-3-0,25 мк№±10%	I		
CIO	Конденсатор К50-6-І-І6В-І мкФ-ЕИ	I		
CII	Конденсатор КМ-56-H90-0,015 мкФ±20	I		
CI2	Конденсатор КМ-56-H90-0, I5 мкФ±20	I		
CI3	Конденсатор К50-6-І-І6В-ІО мюй-БИ	I		
CI4	Конденсатор КМ-56-М1500-2200 пФ±5%	I		
CIS, CIE	Конденсатор К50-6-І-І6В-ІО мкФ-БИ	2		
CI7	Конденсатор К50-6-І-І6В-20 мкФ-БИ	I		
CIS	Конденсатор КМ-56-М1500-2200 пФ±5%	I		
CI9	Конденсатор К50-6-І-І6В-І мюф-БИ	I		
C20	Конденсатор К50-6-І-І6В-ІО мкФ-ЕИ	I		
C2I	Конденсатор К73П-3-0,5 мкФ±10%	I		
C22	Конденсатор К53-4-15-68+20%	I		
C23	Конденсатор К53-4-I5-68 <u>+</u> 20%	I		
C24, C25	Конденсатор К50-6-П-16В-200 мкФ-ЕИ	2		
C26	Конденсатор К73П-3-0,5 мкФ±10%	I		
C27	Конденсатор К50-6-1-16В-20 мкФ-БИ	I		
C28	Конденсатор К50-6-П-16В-200 мкФ-БИ	I		

Прополжение табл. 2

Позици- онное обозна- чение	Наименование	Количество
C29	Конденсатор КМ-56-H90-0,015 мкФ+80%	1
-C30	Конденсатор КМ-56-МI500-5600 пФ±5%	ī
RI, R2	Резистор ОМЛТ-0,25-470 кОм+5%	2
R3	Peaucrop OMIT-0,25-I,I KOM±5%	I
R4	Резистор ОМЛТ-0,25-8,2 кОм <u>+</u> 5%	I
R5, R6	Резистор ОМЛТ-0,25-4,7 кОм <u>+</u> 5%	2
R7	Резистор ОМЛТ-0,25-8,2 кОм±5%	I
R8	Резистор СПЗ-9а-16 кОм+20%-12,5	I
R9	Резистор ОМЛТ-0,25-1 кОм+5%	ī
RIO	Резистор CП3-9a-IO кОм+20%-I2,5	I
BII	Резистор ОМЛТ-0,25-270 кОм+5%	· I
RIZ	Резистор ОМЛТ-0,25-6,2 кОм+5%	I
RI3*	Резистор ОМЛТ-0,25-6,8 кОм±5%	I
RI4	Резистор ОМЛТ-0,25-470 Ом+5%	I
RI5*	Резистор ОМЛТ-0,25-6,8 кОм+5%	I
RI6	Резистор ОМЛТ-0,25-15 кОм+5%	I
RI7	Резистор ОМЛТ-0,25-470 Ом+5%	I
RI8	Резистор ОМЛТ-0,25-47 кОм+5%	I
RI9	Резистор СП4-Ів-О,25-330 Ом-А-В	I
R20	Pesucrop OMNT-0,25-I,I xOM+5%	I
R2I	Резистор ОМЛТ-0,25-3 кОм+5%	I
P22	Резистор ОМЛТ-0,25-68 Ом±5%	I
R23	Резистор ОМЛТ-0,25-I,I кОм±5%	I
R24, R25	Pesucrop OMIT-0,25-18 ROM+5%	2
P26	Pesucrop OMIT-0,25-I,I kOM+5%	I

Продолжение табл. 2

Позици- онное обозна-	Наименование	Количество
R27	Резистор ОМЛТ-0,25-5,1 кОм+5%	I
R28	Резистор ОМЛТ-0,25-4,7 кОм±5%	I
P29	Резистор ОМЛТ-0,25-470 Ом±5%	II
R30	Резистор ОМЛТ-0,25-2,2 кОм+5%	I
R3I	Резистор ОМЛТ-0,25-8,2 кОм±5%	I
R32	Резистор ОМЛТ-0,25-200 Ом+5%	I
R33, R34	Резистор ОМЛТ-0,25-22 Ом+5%	2
R35**	Резистор ОМЛТ-0,25-100 кОм+5%	I
R36	Резистор ОМЛТ-0,25-1,2 кОм+5%	I
R37	Резистор ОМЛТ-0,25-200 Ом+5%	I
R38	Резистор СМЛТ-0,25-1,2 кОм±5%	I
P39	Резистор ОМЛТ-0,25-5,I кОм <u>+</u> 5%	· I
R40, R4I	Резистор ОМЛТ-0,25-22 кОм±5%	2
R42	Резистор ОМЛТ-0,25-39 Ом+5%	I
Б	Батарея ГБ-10-У-1,3	I
TpI	Головка 0,25ГД-I0-290	I
Tp2	Головка 0,25ГД-I0-290	I
ДІ	Стабилитрон Д814Д	I
112	Диод ДЗІІА	I
ДЗ, Д4	Диод 2Д503А	2
Д 5	Диод ДЗІІА	I
JIS .	Диод 2Д503А	I
Д7, Д8	Диод ДЗІІА	2
Д9	Диод 2Д503А	I
діо	Светодиод АЛЗО7Б	I

Прополжение табл. 2

дение обозна- онное позици-	онное Наименование обозна-			
діі, діг	Диод ДЗІІА	2		
дізді5	Диод 2Д5ОЗА	3		
Д16	Светодиод АЛЗОТБ	I		
Д17, Д18	Диод ДЗІІА	2		
Д19	Диод 2Д50ЗА	I		
КлІКл4	Клеммы	4		
Кл5	Клемма	I		
KHI, KH2	Переключатель РГ6.618.092	2		
MK	Микрофон динамический капсильный МДК-IA	I		
PI	Реле РЭС64Б РС4.569.744 П2	I		
P2	Реле РЭС43 РС4.569.203 П2	I		
TI, T2	Транзистор 2Т201Б	2		
T3, T4	Транзистор 2Т312В	2		
T5	Транзистор МПІОБ	I		
T6	Транзистор МНІ4Б	I		
T7, T8	Транзистор IT403Б	2		
T9	Транзистор 2Т312В	I		
9I	Микросхема 1401Д1Б	I		
32, 33	Микросхема 164ЛА7	2		
94	Микросхема К237УН2	I		
95	Розетка РГЗ.647.035	I		

Примечание. Головка Гр2 0,25ГД-IO-290 намагничена противоположно ГрI.

5. YKASAHUE MEP BESONACHOOTH

После пребивании устройства при температуре ниже О^ОС необжодимо перед включением выдержать его при компетной температуре не менее 8 г.

Работы по ремокту устройства должны выполниться в антистетической одежде или с заземленным кольцом (браслетом) на руке. Сопротивление электрического заземления должно бить в пределях от 0,5 до 10 МСм. Контрольно-измерительные приборы и оборудование также поляны бить заземлены.

Не допускается устанавливать устройство вблизи источников тепла.

6. ПОЛГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ

Установна абонентских ашпаратов и подключение их к линии связи должин производиться в соответствии с рис. I и дополнительной шиструкцией по установке и монтажу, рассылаемой изготодителем по запросу потребителя.


Установите в специальные гнезда обоих аппаратов батареи питания.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ


Для проведения овлаи первый (вывывающий абонент) должен: накать кнопку "НЫ" (придовение 3) на свом аппарате; отпустить кнопку после выдочения светового видикаторе; птомваести высов абонента голосом (песедать виболиацию),

Второй (вызываемый) абонент принамает на слух передаваемую информацию (в это время на его аппарате светит индикатор над кношкой "БИКЛ").

Для передачи ответа второй абонент должен: нашать кнопку "ЕКЛ" на своем апперате;



Аппарат явонентский Схема заектрическая принципиальная



1,2 - АБОНЕНТСКИЕ АППАРАТЫ 3,4- РОЗЕТКИ

Рис.1 Схема подключения абонентских аппаратов отпустить кнопку после включения светового индикатора; ответить непрому абоменту (передать мисормация).

Для возобиовления разговора первый абонент дожен повторить все указанные зыле операции.

После окончания разговора для этключения анпаратов абоненты

нажать кнопку "Выкл";

отпустить инопку после отилючения сигнальной лампи.

 характерные неисправности и методы их устранения приведени Возможные неисправности и истоды их устранения приведени в табл. 3.

9 CHMIDSTRUCTED O HPMENCE

Устройство переговорное громкоговорящее Гранит-У заводские номера аппаратов 532439 - 532 464 соответствует техническим условиям FT1.220.018 ТУ и признано година к эксплуатации.

THE TOTAL

Дата выпуска XXII
Представитель ОТК

TO SAKINGHER INPRINTABILITIES SAKASUIGA

Устройство переговорное громкоговорящее Гранит-У соответсвует техническим условиям РГІ.220.018 ТУ и признано годими для эксплуитации.



Представитель заказчика (подпись)

(HOMHROP,

HEPEURHS ...

наиболее часто встречанныхся или возможных немсправностей

Наименование пеисправ- ности, внешнее прояв- ление и дополнительные признаки	Вероятная причина	йетод устранения	Приме- чание
I. При нажатии кнопки не включается световой сигнал, нет связи	Обрыв цепи питания.	Устранить неисправность в цепи пита- ния.	
2. При наматии кнопки не включается световой сигнал, связь есть.	Неисправен световой индикатор.	Заменить световой инцикатор.	
3. При нажатии кнопки оветовая ситнализация включается, связи нет.	Неисправен шнур. Неисправен усилитель мощности или микрофонный усилитель.	Заменить шнур. Проверить режими работи тран- эисторов и мик- росхем. Найти неисправность и устранить.	
4. Через I2 с после окон- чания разговора не от- ключается световой ин- дикатор.	Неисправно реле време- ни или клю- чи I и 2.	Проверить режимы работы транзис- торов ТІ-Т4,Т9	
5. Связь осуществляется только в одну сторону.	Неисправен усилитель мощности или микрофонный усилитель.	Проверять режимы работы микроскем ЭІ,34 и транвисторов Т5-Т8.	

ІІ ТУРАНТИЙНІЕ ОБЛЗАТВІБСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства техническим условиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения установленных техническими условивам РГІ. 220, 018 ТУ и эксплуатеционной документацией.

Срок гарантии устанавливается 18 месяцев (12 месяцев эксплуатации и 6 месяцев хранения) со дня отгрузки устройства заказчику.

При увеличении срока транспортирования и хранения соответсвенно уменьшвется срок аксплуатации.

12. СВЕЛЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В сдучае отказа в работе устройства или отдельных его узлов в первод герантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт о повреждении и вместе с паспортом отправить в адрес предприятия-изготовителя.

та, свенения о хранении


Дете		Условия хранения	Должность, фамилия и подпись лица, ответствен- ного за хранение	
устеновки на хране- ние	снятия с хранения	•	ного за хранение	
		-		
			-	

14. СВЕЩЕНИЯ О ПВИЖЕНИИ И РАБОТЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАМИИ


Поступило		Число часов работы		Отправлено		Подпись
Наименование организации (откуда)	Дата	С начала эксплуа- тации	С момента поступле- ния	Наимено- вание ор- ганизации (куда)	Дата	лица Венного лица
				,		
		,				

IS YET HENCIPARHOCTEN TIPM SECTIONATATION OF MY KPATRON AHADOS

Дата и время отказа	Характер (внешнее проявление) неисправности	Причина отказа (пеисправности) а также тип, схемный номер и суммарная на- работка часов отказавшего элемента	Меры принятые по устранению отка- за (неисправнос- ти) расхол Sul, отметка с направ- лении рекламации	Краткий анализ неисправ-



Устройство переговорное Гранит V. Схема электрическая функциональная.



Аппарат абонентский. Внешний вид.





